



## GEDORE Gegenstütze (1.36)

### Arbeitsweise

Gegenstütze auf dem Gehäuse aufsetzen und die Spindel auf die Spindel des Innenausziehers schrauben. Knebel festhalten und durch Anziehen der Mutter das Lager herausziehen.

Gegenstütze (1.36)	Spreizbereich	Anschlußgewinde	Preis exkl. 19% MwSt.
1.36/1		M10	52,53 €
1.36/2		M14x1.5	78,22 €
1.36/3		M14x1.5	153,33 €
1.36/4		G 1/2"	217,66 €