

## GEDORE Hydraulische Presse (1.55)



Hydraulische Presse für einen Arbeitsdruck von max. 15 t

- Durch den Einsatz der hydraulischen Presse wird die Leistung der normalen Druckspindel wesentlich erhöht

Arbeitsweise

- Die Presse wird im entspannten Zustand zwischen Druckspindel und Wellenende gesetzt
- Druckspindel anziehen. Darauf achten, dass die Mitte der Welle, der Hydraulikpresse und der Druckspindel genau fluchten. Dann die Hydraulikspindel einschrauben
- Wichtig: Nach dem Gebrauch Hydraulik entspannen

Hydraulische Presse (1.55)

Spanntiefe

Preis exkl. 19% MwSt.

1.55/2

-